

WebLinkライセンスについて



- ✓ WebLinkの使用にはAdvancedAssemblyExtension (AAX) ライセンスパッケージが必要になります。
- ✓ WebLinkライセンス確認方法

【確認方法 その1】

- ① Pro/E上で「ヘルプ」メニュー⇒「テクニカルサポート情報」をクリック
- ② 情報ウィンドウに情報が表示されます。


※表示されない場合は、ワーキングディレクトリ内の「support.inf」をノートパッド等のテキストエディタで開いて下さい。

- ③ 「設定済みオプションモジュール」のリスト内に「Pro/Web.Link」があるかを確認



【確認方法 その2】

- ① 『Pro/Eインストールフォルダ¥bin¥ptcstatus.bat』を起動
※コマンドプロンプト上に使用可能なライセンス一覧が表示されます。
- ② 「License」リスト内に「Pro/Web.Link」があるかを確認



※リスト内になければ、「Pro/Web.Link」を使用する事が出来ません。